


ULINE H-4473

**JIFFY® J-2000
PROFESSIONAL DUTY
GARMENT STEAMER**

1-800-295-5510
uline.com





TOOL INCLUDED



Wrench

OPERATION

TO USE

1. Attach hose with wrench (included) or spanner.
2. Fill water caddy with hot tap water.
 **NOTE:** Cold water takes longer to preheat.
3. Plug into wall or base receptacle and turn switch to ON position. Steamer is ready for use in two minutes.
 **NOTE:** Steam may be applied from either the inside or outside of fabrics.
4. Turn switch to OFF position when finished steaming.


FOR BEST RESULTS

- Straighten hose up and out frequently to keep clear of condensation.
- Always hang hose upright when not in use.
- Rinse steamer out approximately every two weeks or when sediment appears in the bottom of the sight gauge.
- Flush steamer regularly with cleaner to prevent sediment buildup.
- Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for additional product information or instructions.
- Unplug when not in use.
- For indoor use only.
- Do not run dry.

ULINE H-4473

JIFFY® J-2000
VAPORIZADOR DE USO
COMERCIAL PARA ROPA

01-800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave

FUNCIONAMIENTO

PARA UTILIZARLA

1. Asegure la manguera con la llave (incluida).
2. Llene el recipiente de agua con agua caliente de la llave.

 **NOTA:** El agua fría toma más tiempo para recalentar.

3. Conecte al enchufe de pared o de base y mueva el interruptor a la posición de ON. El vaporizador estará listo para usarse en dos minutos.

 **NOTA:** El vapor puede ser aplicado al exterior o interior de las prendas.

4. Mueva el interruptor a la posición OFF cuando haya terminado de utilizarlo.

PARA MEJORES RESULTADOS


- Enderece la manguera frecuentemente para evitar la condensación.
- Siempre cuelgue la manguera de manera vertical cuando no la utilice.
- Enjuague el vaporizador cada dos semanas aproximadamente cuando aparezca sedimento en la parte inferior del indicador visual.
- Limpie el vaporizador de manera regular con una solución limpiadora para prevenir la acumulación de sedimento.
- Contacte a Servicio a Clientes de Uline al 01-800-295-5510 para obtener más información o instrucciones del producto.
- Desconéctelo cuando no lo esté utilizando.
- Solo para uso en interiores.
- No lo utilice sin agua.

ULINE H-4473

**JIFFY^{MD} J-2000 –
DÉFROISSEUR DE
VÊTEMENTS POUR
USAGE PROFESSIONNEL**

1-800-295-5510

uline.ca



OUTIL INCLUS



Clé

FONCTIONNEMENT

MODE D'EMPLOI

1. Raccordez le tuyau à l'aide de la clé (incluse) ou d'une tricoise.
2. Remplissez le réservoir d'eau chaude du robinet.



REMARQUE : L'eau froide prend plus de temps à préchauffer.

3. Branchez l'appareil dans une prise de courant et tournez l'interrupteur en position « ON ». Le défroisseur sera prêt à l'emploi en deux minutes.



REMARQUE : La vapeur peut être appliquée à l'intérieur ou à l'extérieur des tissus.

4. Tournez l'interrupteur en position « OFF » une fois le défroissage terminé.

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

- Redressez fréquemment le tuyau pour minimiser la condensation.
- Gardez toujours le tuyau accroché à la verticale lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Rincez le défroisseur environ toutes les deux semaines ou à l'apparition de dépôts dans le fond de l'indicateur de niveau.
- Nettoyez le défroisseur régulièrement avec un nettoyant pour prévenir toute formation de dépôts.
- Contactez le service à la clientèle de Uline au 1-800-295-5510 pour de plus amples instructions ou informations sur le produit.
- Gardez le défroisseur débranché lorsqu'il est hors d'utilisation.
- Conçu uniquement pour un usage à l'intérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à sec.