

ULINE H-7235, H-7236 METAL MESH TABLES

1-800-295-5510
uline.com




TOOL NEEDED



5/32" Allen Wrench

PARTS



Center Brace x 1





Table Top x 1
(Square or Round)



Leg x 4



1 3/8" Socket Head
Cap Screw x 4



5/8" Socket Head
Cap Screw x 12



Flat
Washer x 16

ASSEMBLY




NOTE: It is recommended to assemble unit on clean, flat, solid surface. Use a drop cloth to avoid scratching the finish.



NOTE: Do not fully tighten bolts and nuts until table is completely assembled.

1. Locate all parts before assembly begins.
2. Invert top and set on a protective surface. Secure legs to table frame using two 5/8" socket head cap screws and two flat washers per leg. (See Inset A)
3. Attach center brace to legs using one 5/8" socket head cap screw, one 1 3/8" socket head cap screw and two flat washers per leg. (See Inset B)
4. After all parts have been secured, carefully rotate table to its upright position.
5. Adjust and level table. Tighten all hardware.




MAINTENANCE

- Regular inspection and maintenance of all parts and fasteners is necessary.
- Tighten all bolts and nuts. Inspect tops, seats, legs, braces and fasteners periodically for wear or vandalism.
- Replace broken or worn parts immediately or take equipment out of service until repairs are made.
- Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for replacement parts.
- Keep these instructions for future reference.

ULINE H-7235, H-7236 MESAS METÁLICAS DE MALLA

01-800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen de 5/32"


PARTES



1 Soporte Central



1 Cubierta de Mesa
(Cuadrada o Redonda)



4 Patas



4 Tornillos
de Cabeza
Hueca de 1 3/8"



12 Tornillos
de Cabeza
Hueca de 5/8"




16 Rondanas
Planas

ENSAMBLE

NOTA: Para ensamblar la unidad se recomienda hacerlo sobre una superficie limpia, plana y sólida. Use un tramo de tela para evitar que se raye el terminado.

NOTA: No apriete completamente los pernos y tuercas hasta que la mesa quede ensamblada.

1. Reúna todas las partes antes de comenzar a ensamblar.
2. Invierta la cubierta y colóquela en una superficie protectora. Asegure las patas al armazón de la mesa utilizando dos tornillos de cabeza hueca de 5/8" y dos rondanas planas para cada una. (Vea el Inserto A)
3. Ajuste el soporte central a las patas utilizando por cada pata un tornillo de cabeza hueca de 5/8", uno de 1 3/8" y dos rondanas planas. (Vea el Inserto B)
4. Después que asegure todas las partes, ponga la mesa a su posición vertical con cuidado.
5. Ajuste y nivele la mesa. Apriete todos los tornillos.



MANTENIMIENTO

- Si es necesario inspeccione y dé mantenimiento a todas las partes y tornillos.
- Apriete todos los pernos y tuercas. Inspeccione de manera periódica la cubierta, asientos, brazos y soportes por desgaste o vandalismo.
- Reemplace de inmediato las partes quebradas o desgastadas o ponga fuera de servicio las piezas hasta que sean reparadas.
- Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 01-800-295-5510 para partes de repuesto.
- Guarde estas instrucciones para futura referencia.

ULINE H-7235, H-7236 TABLES EN MÉTAL MAILLÉ

1-800-295-5510
uline.ca




OUTIL REQUIS




Clé Allen de 5/32 po


PIÈCES



Renfort central x 1



Surface de table x 1
(carré ou circulaire)



Pied x 4



Vis à chapeau
à tête creuse
de 1 3/8 po x 4




Vis à chapeau
à tête creuse
de 5/8 po x 12




Rondelle
plate x 16

MONTAGE

 **REMARQUE :** Il est recommandé d'assembler la table sur une surface dure, plane et lisse. Utilisez une toile de protection pour éviter les égratignures sur le fini.

 **REMARQUE :** Ne serrez pas les boulons avant que la table ne soit complètement assemblée.

1. Identifiez toutes les pièces avant de procéder au montage.
2. Placez la surface de table à l'envers sur la toile de protection. Fixez les pieds au cadre de table en utilisant deux vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po et deux rondelles plates par pied. (Voir Médaille A)
3. Fixez le renfort central aux pieds en utilisant une vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po, une vis à chapeau à tête creuse de 1 3/8 po et deux rondelles plates par pied. (Voir Médaille B)
4. Une fois toutes les pièces bien fixées, mettez la table debout avec précaution.
5. Ajustez et nivelez la table. Vissez bien tout le matériel d'installation.



ENTRETIEN

- Il est nécessaire d'effectuer une inspection et un entretien réguliers de toutes les pièces et fixations.
- Vissez bien tous les boulons et les écrous. Inspectez les surfaces, les sièges, les pieds, les renforts et les fixations périodiquement pour détecter les signes d'usure ou de vandalisme.
- Remplacez les pièces brisées ou usées immédiatement ou placez l'équipement hors service jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.
- Contactez le service à la clientèle Uline au 1 800 295-5510 pour les pièces de rechange.
- Gardez ces instructions pour une consultation ultérieure.