



ULINE S-15183, S-15184, S-15185
S-15186, S-15187, S-21928
S-21929, S-21930
QUICK LIFT LASER LABELS

1-800-295-5510
uline.com

INSTRUCTIONS

FOR RIGHT HANDED USE

1. Feed the label sheet with "Righthand Feed" forward.
2. After printing the labels, bend sheet to expose tab and peel. (See Figures 1 and 2)
3. Apply to desired surface.
4. Flatten sheet when finished.



NOTE: For left handed use, feed the label sheet with "Left hand Feed" forward; then, repeat steps 2-4.



S-15183, S-15184, S-15185
S-15186, S-15187, S-21928
S-21929, S-21930

01-800-295-5510



uline.mx

ETIQUETAS ADHESIVAS LÁSER DE RÁPIDA REMOCIÓN

INSTRUCCIONES

PARA DIESTROS

1. Alimente la hoja de etiquetas con la leyenda "Righthand Feed" hacia adelante.
2. Después de imprimir las etiquetas, doble la hoja para exponer la pestaña y despegue. (Vea Diagramas 1 y 2)
3. Aplique sobre la superficie deseada.
4. Aplane la hoja cuando termine.





NOTA: Para zurdos, alimente la hoja de etiquetas con la leyenda "Lefthand Feed" hacia adelante. Después repita los pasos 2-4.

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES LASER FACILES À DÉCOLLER

INSTRUCTIONS

USAGE POUR DROITIERS

1. Chargez la feuille d'étiquettes dans le bac d'alimentation de l'imprimante, avec l'inscription « Righthand Feed » orientée vers le haut.
2. Après l'impression des étiquettes, pliez la feuille pour exposer le coin de l'étiquette et la décoller. (Voir Figures 1 et 2)
3. Appliquez sur la surface désirée.
4. Dépliez la feuille lorsque vous avez terminé.



REMARQUE : Pour les gauchers, chargez la feuille d'étiquettes dans le bac d'alimentation de l'imprimante, avec l'inscription « Lefthand Feed » orientée vers le haut; répétez ensuite les étapes 2 et 3.