

ULINE S-5571 TILTWATCH® XTR INDICATORS

1-800-295-5510
uline.com




INSTRUCTIONS


The Tiltwatch® XTR arms automatically by simply peeling off the adhesive liner. Once Tiltwatch® XTR is activated, do not tilt left or right. Affix to carton immediately. Activates at 80°. Most containers fall over when tipped 50°.

HOW TO USE:

- Simply peel off the adhesive liner and stick on outside of shipment in a visible area. Placing in a corner helps ensure it is upright.
- Press firmly in center and around edges of Tiltwatch® XTR to make sure adhesive makes good contact with container.
- Rough wood or heavily waxed containers may require spray adhesive to increase bonding strength. Small screws, nails or staples may be used as well.

 **NOTE:** Companion labels must be purchased separately (S-7932). These are for the outer box to alert handlers that package is being monitored.

 **NOTE:** Alert stickers are included. Place on BOL as a reminder for customers to check Tiltwatch® XTR monitor upon arrival.



PHYSICAL CHARACTERISTIC SPECIFICATIONS

Activation Angle	80° +/-5% from vertical
Monitoring Range	Single Plane
Adhesive	2 Mil High Tack Acrylic
Humidity Tolerance	5% to 99% Non-condensing
Temperature Tolerance	40 to 140°F/-40 to 60°C
Composition	Rigid polystyrene housing with stainless steel indicator
Arming	Arms with removal of adhesive liner
Size	2.65" length x 2.93" wide; 0.2" depth
Installation	Pressure sensitive adhesive and/or holes to accommodate small screws, nails or staple for rough wood surfaces
Customization	Private logos available on orders above 3,500 units
Adhesive Shelf Life	24 months




INSTRUCCIONES


El indicador Tiltwatch® XTR se arma automáticamente simplemente quitando el respaldo adhesivo. Una vez que el indicador Tiltwatch® XTR se haya activado, no lo incline hacia la izquierda o hacia la derecha. Fijelo a la caja inmediatamente. Se activa a 80°. La mayoría de contenedores se caen al inclinarse 50°.

CÓMO USAR:

- Simplemente quite el respaldo adhesivo y péguelo en el exterior del envío en una zona visible. Colocarlo en una esquina ayuda a garantizar que esté en posición vertical.
- Presione firmemente el centro y alrededor de los bordes del indicador Tiltwatch® XTR para garantizar que el adhesivo haga un buen contacto con el contenedor.
- La madera rugosa o los contenedores muy encerados puede que requieran el uso de un adhesivo en aerosol para incrementar la fuerza de la unión. También pueden usarse tornillos, clavos o grapas.

 **NOTA:** Las etiquetas guía deben comprarse por separado (S-7932). Estas son para la caja exterior y advierten a quien manipule el paquete que está siendo monitorizado.

 **NOTA:** Los adhesivos de alerta están incluidos. Colóquelas sobre el BOL como recordatorio para los clientes se acuerden de comprobar el indicador Tiltwatch® XTR cuando llegue el paquete.



ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ángulo de Activación	80° +/-5% desde la vertical
Rango de Monitorización	Plano Individual
Adhesivo	Acrílico de alta adherencia de 2 mil
Tolerancia a la Humedad	Humedad relativa del 5% al 99%, sin condensación
Tolerancia a la Temperatura	40 a 140 °F/-40 a 60 °C
Composición	Carcasa de poliestireno rígido con indicador de acero inoxidable
Colocación	Se coloca quitando el respaldo adhesivo
Tamaño	67.3 mm (2.65") de largo x 74.4 mm (2.93") de ancho; 5 mm (0.2") de profundidad
Instalación	Adhesivo sensible a la presión y/o orificios para colocar tornillos pequeños, clavos o grapas en superficies de madera rugosa
Personalización	Logotipos privados disponibles en pedidos superiores a 3,500 unidades
Vida Útil del Adhesivo	24 meses




INSTRUCTIONS


Le Tiltwatch^{MD} XTR s'arme automatiquement en décollant tout simplement le revêtement adhésif. Une fois le Tiltwatch^{MD} XTR activé, ne l'inclinez ni à gauche ni à droite. Apposez-le sur le carton immédiatement. Il se déclenche à 80°. La plupart des conteneurs tombent lorsqu'ils sont inclinés de 50°.

UTILISATION :

- Décollez tout simplement le revêtement adhésif et collez-le sur l'extérieur de la marchandise pour qu'il soit bien en vue. Le placer dans un coin permet d'assurer qu'il est en position verticale.
- Appuyez fermement sur le centre et autour des bords du Tiltwatch^{MD} XTR pour vous assurer que l'adhésif colle bien au conteneur.
- Les conteneurs en bois non traité ou très cirés peuvent nécessiter un adhésif en pulvérisateur pour améliorer l'adhérence. De petites vis, des clous ou des agrafes peuvent être aussi utilisés.

 **REMARQUE :** Les étiquettes correspondantes doivent être achetées séparément (S-7932). Elles sont conçues pour être utilisées avec la boîte extérieure pour signaler aux préposés à la manutention que le paquet est surveillé.

 **REMARQUE :** Les autocollants de signalement sont compris. Placez sur le Connaissance pour rappeler aux clients de vérifier l'indicateur Tiltwatch^{MD} XTR à l'arrivée.



La flèche de l'étiquette devient rouge à une inclinaison de plus de 80°.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Angle d'activation	80° +/- 5 % à partir de la verticale
Plage de surveillance	Plan unique
Adhésif	Acrylique à grande adhérence 2 mil
Tolérance à l'humidité	De 5 % à 99 % sans condensation
Tolérance à la température	40 à 140 °F/-40 à 60 °C
Constitution	Boîtier rigide en polystyrène avec indicateur en acier inoxydable
Armement	S'arme en retirant le revêtement adhésif
Dimensions	67,3 mm (2,65 po) long. x 74,4 mm (2,93 po) larg.; 5 mm (0,2 po) prof.
Installation	Adhésif sensible à la pression ou trous pour loger de petites vis, des clous ou des agrafes pour les surfaces en bois non traité.
Personnalisation	Logos privés offerts pour les commandes supérieures à 3 500 unités
Durée de conservation de l'adhésif	24 mois