






# ULINE H-966

## CONVERTIBLE STEEL HAND TRUCK

WITH SOLID RUBBER WHEELS

1-800-295-5510  
uline.com



**ULINE** H-966  
**CONVERTIBLE STEEL  
HAND TRUCK**  
WITH SOLID RUBBER WHEELS






1-800-295-5510  
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	<b>Handle Hardware Kit</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Handle (1)</li><li>• Round Pins (2)</li></ul>	1	H-966-HANDLE	H-966-HANDLE
2	Thumb Spring	1	H-966-14	H-966-14
3	<b>Swivel Caster Hardware Kit</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Swivel Caster (1)</li><li>• Locknut (1)</li></ul>	2	H-966-CASTER	H-966-CASTER
4	<b>Axle/Wheel Hardware Kit</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Axle (1)</li><li>• Washers (12)</li><li>• Cotter Pins (2)</li></ul>	1	H-966-HDWR	H-966-HDWR
5	Wheel	2	H-100WH	H-100WH

**ULINE H-966**

**DIABLITO CONVERTIBLE  
DE ACERO  
CON LLANTAS DE CAUCHO SÓLIDAS**

01-800-295-5510  
uline.mx



**ULINE** H-966**DIABLITO CONVERTIBLE  
DE ACERO  
CON LLANTAS DE CAUCHO SÓLIDAS**

01-800-295-5510






uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Kit de accesorios del asa Incluye: • Asa (1) • Pasadores Redondos (2)	1	H-966-HANDLE	H-966-HANDLE
2	Resorte	1	H-966-14	H-966-14
3	Kit de Accesorios para Llanta Giratoria Incluye: • Rueda giratoria (1) • Tuerca de Seguridad (1)	2	H-966-CASTER	H-966-CASTER
4	Kit de Accesorios para Llanta/Eje Incluye: • Eje (1) • Rondanas (12) • Pasadores (2)	1	H-966-HDWR	H-966-HDWR
5	Llanta	2	H-100WH	H-100WH

**ULINE** H-966

**DIABLE DE MANUTENTION  
TRANSFORMABLE EN ACIER  
À ROUES PLEINES**

1-800-295-5510  
uline.ca



**DIABLE DE MANUTENTION  
TRANSFORMABLE EN ACIER  
À ROUES PLEINES**

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DE FABRICATION
1	Ensemble de quincaillerie de la poignée Comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Poignée (1)</li><li>• Goupilles (2)</li></ul>	1	H-966-HANDLE	H-966-HANDLE
2	Ressort de serrage	1	H-966-14	H-966-14
3	Ensemble de quincaillerie de la roulette pivotante Comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Roulette pivotante (1)</li><li>• Écrou freiné (1)</li></ul>	2	H-966-CASTER	H-966-CASTER
4	Ensemble de quincaillerie de l'essieu/la roue Comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Essieu (1)</li><li>• Rondelles (12)</li><li>• Goupilles fendues (2)</li></ul>	1	H-966-HDWR	H-966-HDWR
5	Roue	2	H-100WH	H-100WH