


ULINE H-5458, S-21107

PORTABLE EYEWASH STATION

1-800-295-5510
uline.com



ASSEMBLY AND OPERATION

STOP **WARNING!** Depressurize tank by activating pressure relief valve on the outlet stem assembly.

1. Loosen and remove bolts, nuts, clips, and the clamp from the tank, raise the eyewash assembly from the tank.
2. Fill tank with 10 gallons of clear, clean potable water only. Then add entire bottle of water preservative (S-21107) included.

! **CAUTION!** Do not overfill tank.


3. Replace eyewash assembly ensuring that the eyewash assembly flag handle and the eyewash sign on the vessel are facing the same direction. Reclamp securely in place by tightening the nuts. Replace clips.
4. Using the Schrader air intake valve, pressurize unit to 80 PSI. Be sure to use a clean air source.

STOP **WARNING!** Do not use CO₂ or any other high pressure gas. Do not connect directly to any external air or gas source.

5. Run unit momentarily to purge air and any contaminants from system.

NOTE: Water should be drained and replaced with fresh water and one bottle of water preservative at least once every six months.


! **CAUTION!** Keep away from heat.



ULINE H-5458, S-21107

ESTACIÓN LAVAOJOS PORTÁTIL

01-800-295-5510
uline.mx



ENSAMBLE Y FUNCIONAMIENTO

ALTO ¡ADVERTENCIA! Despresurice el tanque activando la válvula de descarga de presión en el ensamble del vástago de salida.

1. Afloje y quite los pernos, las tuercas, los sujetadores y la abrazadera del tanque y levante el ensamble del lavaojos para quitarlo del tanque.
2. Llene el tanque con 37.9 litros (10 galones) de agua potable limpia y transparente únicamente. Luego añada la botella entera de conservante de agua (S-21107) que se incluye.

! ¡PRECAUCIÓN! No llene el tanque en exceso.


3. Vuelva a colocar el ensamble lavaojos, asegurándose de que el asa bandera del ensamble del lavaojos y el letrero sobre del lavaojos del recipiente apunten hacia la misma dirección. Vuelva a colocar la abrazadera en su lugar de forma segura apretando todas las tuercas. Vuelva a colocar los sujetadores.
4. Utilizando la válvula de entrada de aire Schrader, presurice la unidad a 80 PSI. Asegúrese de utilizar una fuente de aire limpio.

ALTO ¡ADVERTENCIA! No utilice CO₂ ni cualquier otro gas de alta presión. No conecte la unidad directamente a ninguna fuente de aire o gas externa.

5. Encienda la unidad momentáneamente para purgar el aire y cualquier contaminante del sistema.

! **NOTA:** Al menos una vez cada seis meses deberá drenar el agua y reemplazarla por agua limpia y una botella de conservador de agua.


! ¡PRECAUCIÓN! Manténgala alejada del calor.



ULINE H-5458, S-21107

DOUCHE OCULAIRE PORTATIVE

1-800-295-5510
uline.ca



MONTAGE ET FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT! Dépressurisez le réservoir en actionnant la soupape de surpression sur la tige de sortie.

1. Desserrez et retirez les boulons, les écrous, les attaches et la pince du réservoir, puis enlevez le dispositif de rinçage des yeux du réservoir.
2. Remplissez le réservoir avec 37,9 litres (10 gallons) d'eau potable propre seulement. Ensuite, videz le contenu de la bouteille d'agent de conservation d'eau (S-21107) fournie.



MISE EN GARDE! Évitez de trop remplir le réservoir.

3. Réinstallez le dispositif de rinçage des yeux en veillant à ce que la poignée plate du dispositif de rinçage des yeux et l'affichette située sur le réservoir soient orientées dans le même sens. Fixez-le fermement en place en serrant les écrous. Remplacez les attaches.
4. À l'aide de la valve d'entrée d'air Schrader, pressurisez l'unité à 80 lb/po². Veillez à utiliser une source d'air propre.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de CO₂ ou tout autre gaz à haute pression. Ne raccordez pas l'unité directement à une source d'air ou de gaz externe.

5. Faites fonctionner l'unité momentanément pour purger l'air et les contaminants du système.



REMARQUE : L'eau doit être vidangée et remplacée par de l'eau fraîche et le contenu d'une bouteille d'agent de conservation d'eau au moins une fois tous les six mois.



MISE EN GARDE! Tenir à l'écart de la chaleur.

